

ul. Rokicińska 28
97-225 Ujazd
tel.: (0-44) 719-28-04
fax.: (0-44) 719-22-19

www.firmareszka.pl
e-mail: firmareszka@firmareszka.pl

NIP 773-001-24-79 REGON 590028725



**Instrukcja montażu i konserwacji ścianek czołowych
oraz zbrojonej skośnej ścianki przepustu**

1. Niniejsza instrukcja dotyczy montażu i konserwacji ścianek czołowych i zbrojonej skośnej ścianki przepustu zwanych dalej „Wyrobem/Wyrobami”, produkowanych i sprzedawanych przez spółkę Firma Reszka s.c z siedzibą w Ujeździe na ul. Rokicińskiej 28.
2. Przestrzeganie niniejszej instrukcji przez nabywcę Wyrobu lub jego późniejszego użytkownika jest warunkiem ważności udzielonej odrębnie na Wyrób przez Spółkę gwarancji jakości.
3. Eksploatacja Wyrobu rozpoczyna się w momencie zakończenia jego prawidłowego montażu na miejscu posadowienia oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy. Uszkodzenia spowodowane podczas montażu i transportu Wyrobu powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy i zaakceptowane pisemnie przez odbierającego Wyrób.
4. Prefabrykaty nie mogą być obciążone siłami innymi niż uwzględnione w projekcie.
5. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję Wyrobu wykraczająca poza wcześniej uzgodnione ustalenia projektowe ze Spółką, jak np. wykonywanie dodatkowych nawiertów w ścianach Wyrobu itp. odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko nabywcy Wyrobu i powoduje utratę udzielonej na Wyrób gwarancji. Zabrania się montowania na stałe dodatkowych elementów obciążających prefabrykaty, nie uwzględnionymi w projekcie prefabrykatu.
6. Sposób posadowienia Wyrobu uzależniony jest od warunków gruntowo – wodnych występujących na danym terenie i powinien być zaprojektowany indywidualnie i opisany w Specyfikacji Technicznej lub projekcie budowlano-konstrukcyjnym. Prefabrykaty powinny być posadowione lub zamontowane na wyrównanym, utwardzonym i stabilnym podłożu lub oparciu, tak aby były zabezpieczone przed klawiszowaniem i nierównomiernym osiadaniem. Wszelkie informacje o warunkach posadowienia / zamontowania Wyrobu muszą być zawarte w Dzienniku Budowy. Brak wpisu takich informacji lub wpis informacji niepotwierdzających powyższe warunki skutkuje utratą gwarancji na Wyrób. Przepusty należy posadowić na fundamencie, którego konstrukcja zależy od rodzaju i stanu gruntów zalegających w podłożu.

ul. Rokicińska 28
97-225 Ujazd
tel.: (0-44) 719-28-04
fax.: (0-44) 719-22-19

www.firmareszka.pl
e-mail: firmareszka@firmareszka.pl

NIP 773-001-24-79 REGON 590028725



Fundament powinien zapewnić właściwe przeniesienie nacisków na podłoże przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości osiadania konstrukcji (bez uskoków). Nierównomierne osiadanie Wyrobów może prowadzić do ich uszkodzenia. Wszelkie informacje o warunkach gruntowych i warunkach posadowienia Wyrobu muszą być zawarte w Dzienniku Budowy. Brak wpisu takich informacji skutkuje utratą gwarancji na Wyrób.

7. Wszelkie szczeliny i połączenia Wyrobu z rurą przepustową powinny być zabezpieczone przed filtracją wody w sposób opisany w Specyfikacji Technicznej, projekcie budowlano-konstrukcyjnym. Dopuszcza się łączenie elementu na zaprawy szybko wiążące, kleje cementowe.
8. Wyroby mogą być wyposażone w haki gwintowane, uszy lub otwory technologiczne w które należy wkręcać pętle transportowe albo oczka ze śrubą służące do montażu i transportu prefabrykatów na budowie.
9. Przy pracach montażowych elementy powinny być transportowane tak, aby krawędzie dolne montowanego elementu leżały dokładnie w płaszczyźnie poziomej, co umożliwi precyzyjny montaż elementu. Zabezpiecza to jednocześnie przed przypadkowym uszkodzeniem Wyrobu. Montaż i osadzenie elementów powinno odbywać się w łagodny sposób, bez gwałtownych uderzeń.
10. Zabrania się zrzucania na Wyroby przedmiotów ostrych mogących uszkodzić je mechanicznie. Beton, z którego wykonane są prefabrykaty, jest materiałem wytrzymałym, ale kruchym. Oznacza to, że upadające na powierzchnię prefabrykatów twarde przedmioty (młotek, ciężki ostro zakończony przedmiot) mogą spowodować trwałe uszkodzenia – wgniecenia, wyszczerbienia, w skrajnych przypadkach zarysowania i pęknięcia elementów. Uszkodzenia mechaniczne jak i zabrudzenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, opisanego w treści tej instrukcji, nie podlegają gwarancji.
11. Ewentualne naprawy Wyrobu należy wykonywać środkami do tego przeznaczonymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i z niniejszą instrukcją. Wykonywane naprawy należy dokumentować fotograficznie i opisowo w formie protokołu z przeprowadzonych napraw i udostępnić Spółce. W okresie obowiązywania udzielonej gwarancji wszelkie uszkodzenia Wyrobu muszą być przed ich naprawą zgłoszone pisemnie Spółce w celu dokonania przez Spółkę oceny czy objęte są udzieloną gwarancją pod rygorem utraty gwarancji na Wyrób.

ul. Rokicińska 28
97-225 Ujazd
tel.: (0-44) 719-28-04
fax.: (0-44) 719-22-19

www.firmareszka.pl
e-mail: firmareszka@firmareszka.pl

NIP 773-001-24-79 REGON 590028725



12. Różnice w odcieniach powierzchni (nieznaczne), naloty wapienne są dopuszczalne i nie stanowią podstawy do roszczeń reklamacyjnych z tytułu udzielonej gwarancji lub niezgodności przedmiotu z umową.
13. Producent postarał się dostarczyć wyrób o wysokiej trwałości i odporności na przeciętne warunki użytkowania, które należy rozumieć jako zwykłe czynności wynikające z zamierzonego i określonego na etapie zamówienia zastosowania wyrobu. Należy pamiętać, że jakiegokolwiek nietypowe czynności mogą doprowadzić do zarysowania lub uszkodzenia powierzchni prefabrykatu, a w skrajnych przypadkach mogą trwale uszkodzić strukturę betonu. Dlatego każdej nietypowej czynności muszą towarzyszyć odpowiednio dostosowane dodatkowe zabezpieczenia przed uszkodzeniem powierzchni prefabrykatu.
14. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji montażu i konserwacji Wyrobu powoduje utratę udzielonej na Wyrób gwarancji.
15. Ciężar dowodu spełnienia powyższych wymagań przy montażu i eksploatacji Wyrobu w razie późniejszej reklamacji Wyrobu ciąży na uprawnionym z gwarancji.
16. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej instrukcji.
17. Niniejsza instrukcja stanowi załącznik do każdej umowy sprzedaży lub dostawy Wyrobów i wraz z opisanymi odrębnie warunkami gwarancji jakości na Wyroby stanowi warunki obowiązywania i utrzymania udzielanej przez Spółkę gwarancji jakości na Wyroby.